



REIMA[®]
Air Concept

Bedienungsanleitung

AromaStreamer[®] 950 BT & Touch

www.duftmarketing.de

Inhaltsverzeichnis


1. Übersicht	3
2. Aufbau des Duftgerätes	4
3. Anwendungsbereiche	4
4. Inbetriebnahme/ Duftstoffwechsel	5
5. Verbindung zur Klima- und/oder Lüftungsanlage	6
6. Registrierung in der App	7
7. Einstellung - via App	8-10
8. Einstellung der Uhrzeit	11
9. Einstellung der Betriebszeit	12
10. Sicherheitshinweise	13
11. Warnhinweise	13
12. Fehlerbehebung	14
13. Reinigung Ihres AromaStreamers®	15
14. Service nach Ihrem Kauf	15

Hiermit erklärt REIMA® AirConcept GmbH, dass der Funkanlagentyp AromaStreamers® 950 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die Konformitätserklärung können Sie unter folgendem link einsehen: <http://duft.me/CE>

1. Übersicht

Produkt:	AromaStreamer® 950
Größe:	222*167*162 mm
Duftflasche:	5000 ml
Gewicht:	3.65 kg
Fläche:	2000 m ² / 5000 m ³
Leistung:	30 W
Spannung:	AC220 V



Duftstoffflasche
(falls bestellt)



Vernebelungseinheit



Schlauch



Handbuch



Adapter




Schrauben



Handgriff

Bitte prüfen und vergewissern Sie sich nach Erhalt des Geräts, dass alle Zubehörteile enthalten sind. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig.

2. Aufbau des Duftgerätes



3. Anwendungsbereiche


Hotels, Konferenzräume, Einkaufszentren, Ausstellungen, Ladengeschäfte, Bars und Cafés, Wellness-Bereiche, Geschäftsräume und überall da, wo Sie ein Dufterlebnis genießen möchten.




4. Inbetriebnahme/ Duftstoffwechsel

Installation der Duftflasche

- 1.) Drehen Sie den Adapter auf den Zerstäuberkopf



- 2.) Drehen Sie danach den Zerstäuberkopf auf die Duftstoffflasche




- 3.) Verbinden Sie den Schlauch mit dem Anschluss an der Rückseite des Duftgerätes





- 4.) Verbinden Sie die andere Seite des Schlauches mit dem Zerstäuberkopf



5. Verbindung zur Klima- und/ oder Lüftungsanlage




Installationsmöglichkeiten:




6. Registrierung in der App


Gehen Sie zuerst in Ihren App Store/ Google Play Store und installieren Sie die „REIMA“ App. Sobald Sie diese erfolgreich geladen und installiert haben, können Sie die App öffnen und es werden alle Geräte angezeigt, die sich in der näheren Umgebung befinden (siehe Abb. 1). Wählen Sie nun Ihr gewünschtes Gerät aus.



(1)



(2)



(3)

Anschließend werden Sie aufgefordert, ein Passwort einzugeben (2).

Bitte tragen Sie nun „8888“ in das leere Eingabefeld ein und bestätigen Sie mit **Login**. Nach erfolgreichem Einloggen hören Sie einen Piep-Ton.

Sie gelangen jetzt in den Bereich **Device control** (*Gerätesteuerung*) und können beginnen, den AromaStreamer® einzustellen (3).

WICHTIGER HINWEIS:

Aktivieren Sie immer zu Beginn das Bluetooth an Ihrem Smartphone! Sollte sich Ihr AromaStreamer® nicht sofort mit der App verbinden, drücken Sie in der oberen rechten Ecke (s. Abb.1) den Wiederholungspfeil.

Hinweis zur Einstellung der Uhrzeit: Der AromaStreamer® übernimmt automatisch bei jeder Koppelung mit Ihrem Smartphone oder Tablet die darauf eingestellte Uhrzeit. Bitte verbinden Sie deshalb bei jeder Zeitumstellung Ihr Smartphone/Tablet mit dem AromaStreamer®, damit dieser die aktuelle Uhrzeit übernehmen kann und somit die eingestellten Betriebszeiten korrekt bleiben.

7. AromaStreamer® Einstellungen - via App

Nun können Sie Ihr Gerät/ Ihre Geräte umbenennen oder auch Informationen eingeben, die für Sie wichtig sind (4). Stellen Sie alles nach Ihren Wünschen ein und optimieren Sie Ihren AromaStreamer®.

← Device control Save

Set About

Name:

Address:

Büro / Office

+

Name des Gerätes

sonstige Informationen

(4)

Name:
650.03300

Details:

+

00:00 - 23:59 Grade:5
Every day

(5)

Mit dem „+“ Button können Sie bis zu 5 unterschiedliche Einstellungen der Betriebszeiten und der Beduftung festlegen. Stellen Sie unterschiedliche Tage ein oder schalten Sie das Gerät über die Mittagspause aus. Durch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten können Sie Ihren AromaStreamer® perfekt auf Ihre Wünsche konfigurieren (5).

WICHTIGER HINWEIS:

Intensitätsstufe 1: geringste Stufe
Intensitätsstufe 20: höchste Stufe

(6)

← Working period setting Save

The start time	The end of time
08 00	12 00

Repeat

Mon Tue Wed

Thur Fri Sat Sun

Grade to adjust 1

The start time (Startzeit):

Scrollen Sie zu Ihrer gewünschten Startzeit.

The end of time (Endzeit):

Scrollen Sie zu Ihrer gewünschten Endzeit.

Stellen Sie die aktiven und inaktiven Tage ein.

Roter Rahmen: aktive Tage

Grauer Rahmen: inaktive Tage

Intensity level (Intensitätsstufe):

Stellen Sie die Intensitätsstufe ein. Sie können von Stufe 1 bis 20 wählen.

Save (Speichern):

Bestätigen Sie Ihre Einstellungen oben rechts mit **Save (Speichern)** und Sie gelangen zurück in das Hauptmenü (**Device control**) (6).

(7)

00:00 - 23:59 Grade:5
Mon Tue Wed Thur Fri

06:00 - 18:00 Grade:18
Mon Wed

06:00 - 12:00 Grade:3
Tue Thur Fri

14:00 - 18:00 Grade:12
Tue Thur Fri

08:00 - 14:01 Grade:2
Sun Sat

Mittels der rechten Schaltflächen können Sie flexibel die Zeiten aktiv und inaktiv schalten.

Rot: aktiv

Grau: inaktiv

Sie können jederzeit Einstellungsbereiche löschen und neue hinzufügen (7).

Insgesamt sind max. 5 Einstellungen möglich.


WICHTIGER HINWEIS:

Löschen mit iOS: Schieben Sie die gewünschte Zeile nach links und bestätigen Sie mit „Delete“ (löschen).

Löschen mit Android: Drücken Sie mittig-links „X“ und anschließend den roten „Löschen“-Button.

Sie können jederzeit Ihr Passwort ändern. Klicken Sie im Hauptmenü auf den Tab **About** (Geräteinformationen). Anschließend drücken Sie auf die Schaltfläche **Change password** (Passwort ändern).

Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie 2x Ihr neues Passwort eingeben müssen. Zum Schluss bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Save** (Speichern), um zum Hauptmenü / **Device control** zurückzukehren (siehe Abb. 8).



Wenn Sie jetzt keine weiteren Einstellungen oder Änderungen an Ihrem AromaStreamer® vornehmen wollen, können Sie die App schließen. Das Gerät beduftet nun Ihre Räume nach Ihren Wünschen.

Reset-Knopf: Sollten Sie das Passwort Ihres AromaStreamer® vergessen, können Sie durch drücken des Reset-Knopfes (5 sek. **Enter** gedrückt halten) das Passwort auf „8888“ zurücksetzen.

8. Einstellung der Uhrzeit



Stromzufuhranzeige:

am Strom angeschlossen - Lampe leuchtet

Bluetooth-Anzeige:

verbunden - Lampe leuchtet
Signalsuche - Lampe flackert
nicht verbunden - Lampe aus

Einschalten / Ausschalten

Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und betätigen Sie den Schalter. Sie hören einen Piep-Ton und auf dem Bildschirm erscheinen die aktuelle Uhrzeit und der Grad der Duftintensität.

Der Bildschirm schaltet sich aus, nachdem der Schalter ausgeschaltet oder die Verbindung zum Strom getrennt wurde.

Automatisches Sperren und entsperren

Der Bildschirm wird automatisch gesperrt (ausgeschaltet), wenn innerhalb von 60 Sekunden keine weiteren manuellen Einstellungen vorgenommen werden. Drücken Sie die SET-Taste (ca. 5 Sekunden) bis ein Piep-Ton ertönt. Der Bildschirm ist nun entsperrt.


Lokale Zeiteinstellung

Drücken Sie die SET-Taste etwa 5 Sekunden lang bis Sie einen Piep-Ton hören. Die Datumsanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie zum Einstellen ▲ oder ▼. Nachdem die Datumseinstellung gespeichert ist, drücken Sie die ENT-Taste, um zur Zeiteinstellung zu wechseln. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Wert anzupassen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die SET-Taste, um die Einstellung zu bestätigen. (Siehe Bild 1)

Einstellung der Duftintensität

Es stehen 20 Duftstufen zur Auswahl. Drücken Sie ▲ zum Erhöhen und ▼ zum Verringern der Duftstufe. (Siehe Bild 2).

Wenn auf dem Display -CU- als Duftstufe angezeigt wird, handelt es sich um eine benutzerdefinierte Einstellung. Diese kann nur über unsere APP verwaltet werden.



Wichtiger Hinweis:

Einstellungen mittels Handbuch oder APP werden synchronisiert.

9. Einstellung der Betriebszeit

Einstellung der Betriebszeit

Es stehen täglich 5 Betriebszeiten zur Verfügung (siehe Bild 3).

Drücken Sie die SET-Taste, um die 1. Betriebszeit (ON1) einzustellen. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Betriebszeit zu wählen (1-5). Drücken Sie die ENT-Taste, um zur nächsten Betriebszeit zu wechseln. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Einstellungen „EIN“ oder „AUS“ zu wählen. Drücken Sie die ENT-Taste erneut, um zur Uhrzeitanzeige zu wechseln. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen.

Drücken Sie erneut ENT für die Einstellung der Duftintensität. Drücken Sie anschließend ENT, um den Tag auszuwählen (MON). Drücken Sie die Taste ▲, um die Startzeit einzustellen (ON1) (siehe Bild 4) oder berühren Sie die Taste ▼, um die Beendigungszeit auszuwählen (OFF1) (siehe Bild 5). Drücken Sie ENT, um zum nächsten Tag zu wechseln und wiederholen Sie die oben genannten Schritte für Dienstag bis Sonntag.

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die SET-Taste, um die Einstellung zu bestätigen und den Vorgang zu beenden, oder drücken Sie ENT, um weitere Betriebszeiten einzustellen. (ON 1).


Wiederholen Sie die Einstellschritte für die Betriebszeiten 2 (ON2), 3 (ON3), 4 (ON4) und 5 (ON5).

P.S.: Das Gerät arbeitet nicht, wenn Anfangs- und Endzeit identisch sind.

Betriebszeiten	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Montag	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Dienstag	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Mittwoch	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Donnerstag	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Freitag	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Samstag	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sonntag	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF

Wichtiger Hinweis:

Die erste Betriebszeit ist bereits voreingestellt auf Beginn 7:00 Uhr und Ende 19:00 Uhr mit der Duftstufe 1. Alle anderen Schaltzeiten sind auf 00:00 Uhr eingestellt.




10. Sicherheitshinweise

-  Das Gerät darf nicht modifiziert, demontiert oder repariert werden. Sollten Probleme oder Fehler mit dem Gerät auftreten, kontaktieren Sie umgehend unseren Support.
-  Das Netzkabel darf nicht beschädigt, verbogen, zerrissen, zerschnitten oder für andere Geräte verwendet werden. Es dürfen keine schweren Gegenstände daran befestigt werden.
-  Netzstecker nicht verwenden, wenn er beschädigt ist oder nicht in die Steckdose passt. Gerät und Netzstecker von Wasser fernhalten. Verwenden Sie keine überladenen Steckdosen, andere Kabel, als das mitgelieferte, oder defekte Stecker.
-  Bei Gewitter Netzkabel und Gehäuse des Gerätes nicht berühren.
-  Das Gerät darf nicht demontiert werden, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

11. Warnhinweise

1. Duftstoffflasche nach der Installation aufrecht hinstellen. Kippen oder flaches Hinlegen der Flasche kann dazu führen, dass Duftstoff ausläuft und das Gerät beschädigt wird.
2. Der AromaStreamer® darf nicht willkürlich modifiziert, demontiert oder repariert werden. Sollten Probleme oder Fehler mit dem Gerät auftreten, kontaktieren Sie umgehend unseren Support.
3. Wird das Zerstäubungssymbol auf dem Display angezeigt, aber das Gerät stößt keinen Duft aus, ist die Pausenzeit eingeschaltet.
4. Wenn das Gerät gesperrt ist, reagiert es nicht auf Tippen auf das Display.
5. Wenn eine Störung auf dem Bildschirm des Gerätes erscheint oder das Programm abstürzt, resetten Sie das Gerät durch Drücken der Taste „ENT“ (ca. 5 Sekunden) bis ein kurzer Piep-Ton ertönt.



12. Fehlerbehebung

Bevor Sie das Gerät zur Reparatur einschicken, versuchen Sie das bestehende Problem durch folgende Instruktionen zu lösen.

Problem

Lösung

Es strömt kein Duft aus

- Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Betriebseinstellung gewählt haben.
- Überprüfen Sie, ob gerade eine Betriebszeit eingestellt ist.
- Überprüfen Sie, ob der Schlauch am Gerät locker ist.

Schwacher Duftausstoß

- Überprüfen Sie, ob die Dichtung lose oder defekt ist.
- Überprüfen Sie, ob der Schlauch locker ist.

Es läuft Duftstoff aus

- Überprüfen Sie, ob die Duftflasche fest verschraubt ist.
- Die Dichtung im Zerstäuberkopf ist defekt oder locker.

Duftstoff spritzt aus

- Die Flasche wurde gelegt oder gekippt. Stellen Sie die Flasche aufrecht.

13. Reinigung Ihres AromaStreamers®

Wir empfehlen eine Reinigung des Gerätes in folgenden Fällen:

1. Generelle Reinigung bei Duftstoffwechsel.
2. Reinigung, wenn die Vernebelung schwächer wird.

Reinigungsablauf:

1. Bestellen Sie bei Ihrem Duftstoffnachkauf einen Systemreiniger.
2. Füllen Sie eine kleine Menge des Reinigers in eine leere Duftstoffflasche und schrauben Sie diese in die Vernebelungseinheit ein.
Lassen das Gerät 15 Minuten bei höchster Intensitätsstufe laufen.
3. Sie können das Gerät unmittelbar nach der Reinigung wieder einsetzen.

Versand/ Rücksendung:

1. Bitte im Originalkarton versenden.
2. Achten Sie immer darauf, dass sich beim Versand keine Duftstoffflasche im Gerät befindet.

14. Service nach Ihrem Kauf

Unser Service für Sie: Sollten Sie Fragen zur Installation, Programmierung oder Problembehandlung haben, so steht Ihnen unser Support gern zur Verfügung.

E-Mail: info@duftmarketing.de
Telefon: **+49-3764-795600**





REIMA[®]
Air Concept

Manual

AromaStreamer[®] 950 BT & Touch

www.duftmarketing.de

Content


1. Overview	19
2. Device structure	20
3. Places of application	20
4. Scent change/ Installation	21
5. Connection to the air conditioning/ or ventilation system	22
6. Registration in the app	23
7. Setting - via app	24-26
8. Time setting	27
9. Setting the operating times	28
10. Safety information	29
11. Warnings	29
12. Troubleshooting	30
13. Cleaning your AromaStreamers®	31
14. After sales service	31

REIMA® AirConcept GmbH hereby declares that the AromaStreamer® 950 radio system is in compliance with Directive 2014/53/EU.

You can view the declaration of conformity under the following link: <http://duft.me/CE>

1. Overview

Product:	AromaStreamer® 950
Size:	222*167*162 mm
Scent bottle:	5000 ml
Weight:	3.65 kg
Area:	2000 m ² / 5000 m ³
Power:	30 W
Voltage:	AC220 V



Scent bottle
(if ordered)



Nebulizing unit



Tube



Manual



Adapter




Screws



Handle

After receiving the device, please check and make sure that all accessories are included. If you have any questions, please contact us in time.

2. Device structure



3. Places of application


Hotels, conference rooms, shopping malls, exhibitions, retail stores, bars and cafes, wellness areas, business premises and anywhere you want to enjoy a fragrance experience.




4. Scent change/ Installation

Installing the scent bottle


- 1.) Turn the adapter onto the atomizer head



- 2.) Then turn the atomizer head onto the scent bottle




- 3.) Connect the tube to the connector on the back of the scent device





- 4.) Connect the other side of the tube to the atomizer head



5. Connection to the air conditioning/ or ventilation system




Installation options:




6. Registration in the app


First, go to your App Store/ Google Play Store and install the „REIMA“ app. Once you have successfully downloaded and installed it, you can open the app and it will display all the devices that are in the vicinity (see Fig. 1). Now select your desired device.



(1)



(2)



(3)

You will then be prompted to enter a password (2).

Please now enter „8888“ in the empty input field and confirm with Login. After successful login, you will hear a beep. You will now enter the **Device control** area and can start to set up the AromaStreamer® (3).

IMPORTANT NOTICE:

Always activate the Bluetooth on your smartphone at the beginning! If your AromaStreamer® does not connect to the app immediately connect to the app, press the repeat arrow in the upper right corner (see Fig.1).

Note on setting the time: The AromaStreamer® automatically adopts the time set on your smartphone or tablet each time it is paired. smartphone or tablet, the AromaStreamer® automatically adopts the time set on it. Therefore, please connect your smartphone/ tablet to the AromaStreamer® every time you change the time. smartphone/ tablet with the AromaStreamer® each time the time changes, so that it can adopt the current time and thus the operating times remain correct.

7. AromaStreamer® Setting - via App

Now you can rename your device(s) or also enter information that is important to you (4). Set everything according to your wishes and optimize your AromaStreamer®.

Device control Save

Set About

Name:

Address:

Büro / Office

+

Name of the Device

other Information

(4)

Name:

650.03300

Details:

+

00:00 - 23:59 Grade:5

Every day

(5)

With the „+“ button you can set up to 5 different settings of operating hours and scenting. Set different days or switch off the device over the lunch break. Through different setting options, you can configure your AromaStreamer® perfectly to your wishes (5).

IMPORTANT NOTICE:

Intensity level 1: lowest level
Intensity level 20: highest level

(6)

The start time	The end of time
06 58	10 58
07 59	11 59
08 00	12 00
09 01	13 01
10 02	14 02

Repeat

Mon Tue Wed

Thur Fri Sat Sun

Grade to adjust 1

The start time:

Scroll to your desired start time.

The end of time:

Scroll to your desired end time.

Set the active and inactive days.

Red frame: active days

Grey frame: inactive days

Intensity level:

Set the intensity level. You can choose from level 1 to 20.

Save:

Confirm your settings at the top right with **save** and you will return to the main menu (**Device control**) (6).

(7)

00:00 - 23:59 Grade:5
Mon Tue Wed Thur Fri

06:00 - 18:00 Grade:18
Mon Wed

06:00 - 12:00 Grade:3
Tue Thur Fri

14:00 - 18:00 Grade:12
Tue Thur Fri

08:00 - 14:01 Grade:2
Sun Sat

By means of the right buttons you can flexibly switch the times active and inactive.

Red: aktiv

Grey: inaktiv

You can delete setting areas and add new ones at any time (7).

A total of max. 5 settings are possible.


IMPORTANT NOTICE:

Delete with iOS: Move the desired line to the left and confirm with „Delete“.

Delete with Android: Press center-left „X“ and then the red „Delete“ button.

You can change your password at any time. Click the **About** tab in the main menu. Then press the **change password** button.


A new window will open where you have to enter your new password 2x. Finally, confirm your entry with Save to return to the **device control**. (siehe Abb. 8).



If you now do not wish to make any further settings or changes to your AromaStreamer®, you can close the app. The device will now scent your rooms according to your wishes.

Reset button: If you forget the password of your AromaStreamer®, you can reset the password to „8888“ by pressing the reset button (Press and hold **Enter** for 5 sec.).

8. Time setting



Switch on / Switch off

Connect the device to the power supply and press the switch. You will hear a beep sound and the current time and level of fragrance intensity will appear on the screen. The screen turns off after the switch is turned off or disconnected from the power.

Automatic lock and unlock


The screen is automatically locked (switched off) if no further manual settings are made within 60 seconds. Press the SET key (approx. 5 seconds) until a beep sounds. The screen is now unlocked.

Local time setting

Press the SET key for about 5 seconds until you hear a beep. The date display starts to flash. Press ▲ or ▼ to set. After the date setting is saved, press the ENT key to switch to the time setting. Press ▲ or ▼ to adjust the value. When you are finished, press the SET key to confirm the setting. (See Figure 1)

Setting the intensity of the scent

There are 20 fragrance levels to choose from. Press ▲ to increase and ▼ to decrease the fragrance level. (See Figure 2). If the display shows -CU- as the fragrance level, it is a user-defined setting. This can only be managed via our APP.



IMPORTANT NOTICE:

Settings via manual or APP are synchronized.

9. Setting the operating time

Setting the operating time

There are 5 operating times available daily (see Fig. 3). Press the **SET** key to set the 1st operating time (ON1). Press **▲** or **▼** to select the desired operating time (1-5). Press the **ENT** key to switch to the next operating time. Press **▲** or **▼** to select the „ON“ or „OFF“ settings. Press the **ENT** key again to switch to the time display. Press the **▲** or **▼** key to set the desired time.


Press **ENT** again to set the fragrance intensity. Then press **ENT** to select the day (MON). Press the **▲** key to set the start time (ON1) (see Fig. 4) or touch the **▼** key to select the finish time (OFF1) (see Fig. 5). Press **ENT** to move to the next day and repeat the above steps for Tuesday through Sunday.

When finished, press the **SET** key to confirm the setting and exit, or press **ENT** to set additional operating times. (ON 1). Repeat the setting steps for operating times 2 (ON2), 3 (ON3), 4 (ON4) and 5 (ON5). P.S.: The device will not operate if the start and end times are identical.

Operating times	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Monday	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Tuesday	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Wednesday	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Thursday	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Friday	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Saturday	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sunday	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF

IMPORTANT NOTICE:

The first operating time is already preset to start at 7:00 a.m. and end at 7:00 p.m. and end 19:00 hrs with fragrance level 1. All other switching times are set to 00:00.




10. Safety information

-  The device must not be modified, disassembled or repaired. If any problems or errors occur with the device, contact our support immediately.
-  The power cord must not be damaged, bent, torn, cut or used for other devices. No heavy objects may be attached to it.
-  Do not use the power plug if it is damaged or does not fit into the socket. Keep the device and power plug away from water. Do not use overloaded sockets, cables other than the one supplied, or defective plugs.
-  Do not touch the mains cable and the housing of the device during thunderstorms.
-  Do not disassemble the device when it is connected to a power source.

11. Warnings

1. Place the fragrance bottle upright after installation. Tilting or laying the bottle flat may cause fragrance to leak and damage the device.
2. The AromaStreamer® must not be arbitrarily modified, disassembled or repaired. If any problems or errors occur with the device, contact our support immediately.
3. If the atomization symbol is shown on the display but the unit does not emit any fragrance, the pause time is switched on.
4. When the device is locked, it does not respond to taps on the display.
5. If a fault appears on the screen of the device or the program crashes, reset the device by pressing the „ENT“ key (approx. 5 seconds) until a short beep sounds.



12. Troubleshooting

Before sending the device for repair, try to solve the existing problem by following instructions.

Problem

Solution

No fragrance emanates

- Check that you have selected the correct operating setting
- Check whether an operating time is currently set
- Check if the hose on the device is loose

Weak scent output

- Check if the gasket is loose or defective
- Check if the hose is loose

Scent leaks out

- Check that the fragrance bottle is screwed down tightly
- The seal in the atomizer head is defective or loose

Scent sprays out

- The bottle has been laid down or tilted. Place the bottle upright

13. Cleaning your AromaStreamers®

We recommend cleaning the device in the following cases:

1. General cleaning in case of fragrance change.
2. Cleaning when the nebulization becomes weaker.

Cleaning process:

1. Order a system cleaner with your fragrance repurchase.
2. Pour a small amount of the cleaner into an empty fragrance bottle and screw it into the nebulization unit.
Let the unit run for 15 minutes at the highest intensity level.
3. You can use the device again immediately after cleaning.
use again.

Shipping/ Return:

1. Please ship in original box.
2. Always make sure that there is no fragrance bottle in the device when shipping.

14. After sales service

Our service for you: If you have any questions about installation, programming or troubleshooting, our support team will be happy to assist you.

E-Mail: **info@duftmarketing.de**
Phone: **+49-3764-795600**



REIMA® AirConcept GmbH
Seiferitzer Allee 7
08393 Meerane/Germany
Tel.: +49-3764-79560-0
Fax: +49-3764-79560-20
info@duftmarketing.de

www.duftmarketing.de
www.duftdisplay.de
www.scent-display.com
www.duftoase.de